

# Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

## Stadt Radevormwald



Bergneustadt  
Engelskirchen  
Gummersbach  
Hückeswagen  
Lindlar  
Marienheide  
Morsbach  
Nümbrecht  
**Radevormwald**  
Reichshof  
Waldbröl  
Wiehl  
Wipperfürth

**Stadt / Gemeinde** : Radevormwald (09)      Feuerwehrschließung:      Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : gelb 

**1. Ansprechpartner** : **Dietmar Hasenburg - Leiter der Feuerwehr**

Telefon : 02195 - 914725      Handy: -

eMail : [dietmar.hasenburg@radevormwald.de](mailto:dietmar.hasenburg@radevormwald.de)

**2. Ansprechpartner** : **Marco Sommer - Feuerwehr Radevormwald**

Telefon : 02195 - 914724      Handy:

eMail : marco.sommer@radevormwald.de

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße (mindestens aber 2 Stück).

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Ab- und Rücksprache mit den obigen Ansprechpartnern zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

**Feuerwehrplan** : Die Feuerwehr Radevormwald erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
- 3 x Lageplan DIN A 3 foliert
- 1 x als Mail als einzelne PDF-Datei an **feuerwache@radevormwald.de**

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT  
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter  
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Tritthöhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschließung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

*Für die Feuerwehrpläne ist eine geeignete Ablage mit Beleuchtung unterhalb des Lagerschrank für die Laufkarten vorzusehen. Die Ablage kann auch klappbar ausgelegt sein.*

# Feuerwehrpläne

der Feuerwehr Radevormwald

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.  
Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den  
Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Radevormwald erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

3 x Lageplan DIN A 3 einlamiert

1 x als Mail mit einer PDF-Datei an:  
**feuerwache@radevormwald.de**

#### Lieferanschrift:

**Freiwillige Feuerwehr Radevormwald  
Dietrich Bonhoeffer Str. 89  
42477 Radevormwald**

Die Brandschutzdienststelle erhält  
die PDF Dateien als Mail

**brandschutzdienststelle@obk.de**

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen  
(DIN A 4) geschützt oder er ist auf Folie gedruckt. Die  
Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit  
DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlamiert. Bevorzugt  
wird auch hier der Druck auf Folie.

Die PDF Datei ist an folgende Mailadresse(n)  
zu versenden:

[feuerwache@radevormwald.de](mailto:feuerwache@radevormwald.de)

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
- Übersichtsplan (Lageplan)
- Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
- Sonderpläne
- Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert

**14-045\_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen**

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle

